

## ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧА (КЛЮЧНИЦА ПОЖАРНАЯ) ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Шкаф предназначен для размещения и хранения ключа от аварийного выхода.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Наименование	Комплектация	Габариты (В – Ш – Г), мм	Упаковка	Кол-во мест под ключ, шт.	Вес с упаков- кой, кг
Ключница KEY-1 FIRE	молоток, цепь, 2 кольца, замок почтовый	175-162-40	Термоусадочная плёнка	1	0,9

ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕСУ  $\pm 10\%$

### 3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

### 4. ПОРЯДОК СБОРКИ КЛЮЧНИЦЫ СМ. НА ОБОРОТЕ.

### 5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

### 7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА.

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_

## ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧА (КЛЮЧНИЦА ПОЖАРНАЯ) ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Шкаф предназначен для размещения и хранения ключа от аварийного выхода.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Наименование	Комплектация	Габариты (В – Ш – Г), мм	Упаковка	Кол-во мест под ключ, шт.	Вес с упаков- кой, кг
Ключница KEY-1 FIRE	молоток, цепь, 2 кольца, замок почтовый	175-162-40	термоусадочная плёнка	1	0,9

ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕСУ  $\pm 10\%$

### 3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

### 4. ПОРЯДОК СБОРКИ КЛЮЧНИЦЫ СМ. НА ОБОРОТЕ.

### 5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

### 7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА.

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_