

Инструкция по сборке и эксплуатации

Вешалка разборная


Модель M163-05 (H=1760), M163-051 (H=1400)

Комплектность поставки

Боковая стойка – 2 шт.

Деталь с крючками – 1 шт.

Горизонтальная стяжка – 1 шт.



Крепежные изделия

1 – Винт мебельный М6x30 с плоской головкой
внутр. шестигранным углублением – 4 шт.


2 – Винт мебельный М6x20 с плоской головкой
внутр. шестигранным углублением – 4 шт.

3 – Болт “баращек” М8x30 – 4 шт.

Вам потребуется: «Г»-образный ключ.

Инструкция по сборке

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Ввинтить болт “баращек” (3) в опоры боковых стоек.
3. Соединить между собой боковые стойки и деталь с крючками при помощи болтов (1) (см. рисунок). Болты не затягивать.
4. Соединить обе стойки с горизонтальной стяжкой при помощи винтов (2).
5. Затянуть винты (1) и (2).



Правила по эксплуатации мебели

1. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45 – 70%.
2. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
3. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
4. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
5. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.