

12. Гарантийные обязательства

- 12.1 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений изделия по вине потребителя.
- Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты производственного характера, осуществляется при предъявлении гарантийного талона и упаковочных этикеток.
- За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственностии не несёт.
- 12.3 Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 или по факсу (831) 216-20-51 или по электронной почте otk@tdask.ru.

13. Сведения о производителе, свидетельство о приемке

Стол-тумба лабораторный СТ.02.02 изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2011 и признан годным для эксплуатации.

(штамп ОТК)

Серийный номер:

Дата выпуска изделия:

М.П.

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород,

ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Место производства: 603147, г. Нижний Новгород,
ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: zakaz@tdask.ru www.tdask.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 12 мес. с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты производства.


Наименование изделия	СТ.02.02 Стандарт (РК)	М.П.
Дата ввода в эксплуатацию		
Внимание! Действительным является только заполненный Гарантийный талон, заверенный печатью организации, вводящей изделие в эксплуатацию.		

ООО Медицинская Компания



Паспорт

Стол-тумба лабораторный серии Стандарт: СТ.02.02 (РК)



ТУ 9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

1. Введение

- 1.1 Настоящий паспорт является совмещённым документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.
- 1.2 Документ предназначен для ознакомления с медицинским изделием «Стол-тумба лабораторный» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортировки, хранения и т.д.).

2. Наименование и основные технические характеристики

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		ширина	глубина	высота	
СТ.02.02 Стандарт (РК)	Стол-тумба лабораторный. Отделение с дверью и одной полкой; отделение с 4-мя ящиками.	1000	600	850	60

2.1 Стол-тумба изготовлен из алюминиевого профиля и ЛДСП панелей, устанавливается на регулируемые опоры.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомлений вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий. Изображения в паспорте, иллюстрирующее внешний вид изделия и порядок его сборки – схематические и могут отличаться от реального вида.

3. Назначение

- 3.1 Стол предназначен для оснащения диагностических лабораторий медицинских учреждений. Используется для хранения и размещения на его рабочей поверхности и внутри него - химических реактивов, лабораторной посуды, документов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря, аппаратуры, материалов для исследований, и манипуляций с ними.

4. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Стол-тумба в разобранном виде с комплектом фурнитуры	1
Паспорт	1
Упаковка	1

10. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

10.1 Транспортировка должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление упаковок в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

10.2 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.3 Хранение должно производиться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде.

10.4 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений в соответствии со своим функциональным назначением.

10.5 Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10⁰С до +40⁰С при относительной влажности 45-70%.

Рекомендуется: размещать предметы внутри мебели, обеспечивая равномерное распределение нагрузки (по принципу тяжёлые – ближе к краям, лёгкие – по центру), нагружая многоярусные шкафы больше в нижних секциях для лучшей устойчивости, нагрузка на полку ЛДСП не более 5кг; во избежание перекосов дверей и ящиков держать их закрытыми; регулярно проверять прочность резьбовых соединений (в частности замков) и при необходимости подтягивать их; удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

Не допускается: механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги, растворителей и химически активных веществ; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие солнечных лучей; перемещение мебели без последующей регулировки её положения относительно пола.

11. Порядок осуществления утилизации

11.1 Изделие после окончания использования утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

7. Маркировка и упаковка

7.1 Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011.

7.2 На изделии присутствует этикетка с указанием:

наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
обозначения ТУ;
обозначения (артикула) изделия;
месяца и года выпуска;
серийного номера изделия.

7.3 Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011. Для транспортирования изделие упаковывается в короб из гофрокартона.

7.4 На транспортную тару нанесена маркировка, выполненная на бумажном ярлыке в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, содержащая следующую информацию:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
обозначение ТУ, наименование и обозначение (артикул) изделия;
месяц и год выпуска;
манипуляционные знаки указывающие на способ обращения с упакованным грузом;
количество грузовых мест и порядковый номер места;
масса брутто грузового места в килограммах;
габаритные размеры грузового места в миллиметрах.

8. Подготовка к работе

8.1 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделие в транспортной таре должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

8.2 Распакуйте компоненты изделия, освободив его от упаковочного материала.

8.3 Проверьте целостность деталей изделия методом визуального осмотра.

9. Меры предосторожности (противопоказания)

9.1 К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.

9.2 Запрещается использование изделия с механическими повреждениями.

9.3 Недопустимо использовать изделие не по назначению.


9.4 Побочные действия при применении по назначению не выявлены.

5. Сборка и техническое обслуживание

- 5.1 Распаковав стол, внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – отвёртки, молоток, рулетку или линейку, гаечный ключ 12мм для регулировки опор, шуруповёрт.
- 5.2 В вертикальные стойки боковых стенок и средней стенки [1,2,3] забейте заглушки (13,14) и вкрутите в них регулировочные опоры (15). При помощи рулетки разметьте вертикальные стойки для установки полодержателей (16). Порядок установки - головку закладного винта ввести в паз профиля, поворотом полодержателя зафиксировать его на стойке; шестигранным ключом затянуть соединение (усилие не должно быть чрезмерным, чтобы не деформировать стенки алюминия профиля).
- На средней стенке [3] и боковой правой стенке [2] шурупами 4x16 (24) закрепите направляющие выдвижных ящиков (23), таким образом, чтобы направл. выступала на 10мм относительно перед. края внутренней панели. В пазы ригелей [12] установите закладные площадки (19) для дверных петель (20). На двери [7] шурупами (24) закрепите поворотные петли (20) и ответную планку магнитной защёлки (21), установите ручку (26).
- 5.3 При помощи ригелей [12] соедините верт. стенки, предварительно установив в пазы верт. стоек и ригелей задние стенки [4]. Для соединения ригеля со стойками – завести головки замков в пазы стоек; провернуть ригель с замками на 90⁰ и ,выровняв его по высоте, завернуть крепёжные винты замков.
- 5.4 Установите горизонтальную стенку [6] и зафиксируйте её шурупами с прессшайбой (17). Установите дверь [7]. Для этого потребуется ослабить крепление ригеля тумбы [12] (с установленной закладной), сдвинуть его в пазах вертик. стоек, установить дверь и снова затянуть соединение. Шурупами (25) закрепите к горизонт. нижней стенке [6] магнитную защёлку (21) через подкладку (22). Крышку [5] установите при помощи металлических уголков (18), закрепив их саморезами с прессшайбой (17).
- 5.5 Установите стол на предназначеннное для него место. Регулировкой опор обеспечьте устойчивое без перекосов положение стола. Отрегулируйте зазоры двери - ослабляя и затягивая после сдвига винты установочных площадок поворотных петель (19).
- 5.6 Сборка выдвижных ящиков. Схема сборки ящиков показана на рис.1. Шурупами 4x16 соедините заднюю стенку, днище ящика и его фасад с металлическими боковинами направляющего механизма. На фасад ящика установите ручку. Установите в стол тумбу собранные ящики. При необходимости отрегулируйте зазоры винтами крепёжного фасадного элемента метабоксов.
- 5.7 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается во внешнем осмотре, при котором должно быть проверено: отсутствие механических повреждений влияющих на работоспособность изделия, наличие и прочность крепления, отсутствие слабо закрепленных элементов.

6. Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру



№	Наименование	Кол.
1	Ст. бок. лев. (в сборе)	1
2	Ст. бок. прав. (в сборе)	1
3	Ст. сред. (в сборе)	1
4	Ст. верт. зад.	2
5	Крышка	1
6	Ст. горизонт. нижн.	1
7	Дверь	1
8	Полка	1
9	Ст. ящ. зад.	4
10	Дно ящ.	4
11	Фасад ящика	4



№	Наименование	Кол.
12	Ригель	8

№	Наименование	Кол.
13	Заглушка резьбовая	4
14	Заглушка резьбовая (для средней стойки)	2
15	Опора регулировочная	6
16	Полкодержатель	4
17	Саморез с прессшайбой	28
18	Уголок металлический	6
19	Закладная установочная площадка (для поворотной петли)	2
20	Комплект поворотных петель (для двери из ЛДСП)	1

21	Магнитная защёлка	1
22	Подкладка для магнитной защёлки	1
23	Направляющий механизм h86 (метабокс)	4
24	Шуруп 4x16	77
25	Шуруп 3.5x30	2
26	Ручка (с крепежными винтами)	5
27	Ключ шестигранный	1






рис.1