

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Боковые стенки в сборе	400	1840	30	2
2	Задняя стенка ЛДСП	752	825	8	2
3	Полки ЛДСП	754	354	16	2
4	Дно и верх шкафа ЛДСП	758	358	16	2
5	Фасад ЛДСП	367	1655	16	2
6	Прогон СП12	740			5

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Шкаф для одежды

ШОК-Л-02

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	4
2	Ручка 96 мм	2
3	Петля четырехшарнирная	6
4	Проставка под петлю	6
5	Полкодержатель	8
6	Саморезы потай 4x16	20
7	Саморезы потай 4x20	12
8	Саморезы потай 4x13	8
9	Саморез потай 3x20	2
10	Винт М4x20	4
11	Ограничитель двери	2
12	Штанга выдвижная для одежды	2
13	Ключ шестигранный	1



Назначение изделия:

Шкаф для одежды ШОК -Л-02 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 800

Глубина 400

Высота 1840

Масса не более: 59 кг.

Шкаф лабораторный:

Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса:

Боковые стенки: ЛДСП 16мм светло-серого цвета.

Задняя стенка: ЛДСП 8 мм светло-серого цвета.

Полки: ЛДСП 16мм. светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Дно, верхняя крышка: ЛДСП 16 мм, светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасады: ЛДСП 16 мм, зеленого цвета, кромка ПВХ 2 мм.

Шкаф оборудован выдвижными штангами для одежды, верхней полкой для головных уборов и нижней для хранения сменной обуви.

Регулируемые опоры для ножек.

Размеры упаковки, мм: 1935x800x95

Характеристики для транспортировки:

Объем м. куб. – 0,147;

вес 60 кг.

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.